

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn lót ngoại thất Dulux Professional E500 là sơn lót dành riêng cho tường ngoại thất. Sản phẩm tạo độ bám dính cực tốt giúp giữ độ bền màu, có độ phủ cao và tạo độ láng mịn tuyệt hảo cho lớp sơn hoàn thiện. Khả năng chống kiềm tốt.

- Chống kiềm
- Tạo độ bám dính tốt
- Tăng cường độ láng mịn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	18 L.
Màu sắc	Trắng.

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Khả năng kháng nước	Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường ngoài trời
Độ bám dính	Độ bám dính tốt trên bề mặt đã được làm sạch. Độ bám dính còn phụ thuộc vào chất lượng bột trét sử dụng.
Khả năng kháng kiềm	Bảo vệ trước sự tấn công của muối kiềm và hơi ẩm.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Bột khoáng, nhựa gốc nước, chất phụ gia & nước.
Thời gian khô	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường). Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Độ phủ lý thuyết	Độ phủ lý thuyết: 10-12 m ² /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường Độ phủ của sản phẩm phụ thuộc điều kiện bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn.
Bề mặt	Mờ.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Thông số	Giá trị	Đơn vị kiểm tra
Hàm lượng Formaldehyde	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng kim loại nặng Mercury, Lead, Cadmium, Chromium	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Flash point @ 61°C	No Flash (> 61°C)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng VOC (g/l)	< 50	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Halogenated solvents	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Epichlorohydrin	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Aromatic solvents	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng N-methyl pyrrolidone	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore
Hàm lượng Alkyl Phenol Ethoxylates	Not Detected (< 0.01%)	TÜV SÜD PSB Singapore

(*) Kết quả tham khảo trên báo cáo kiểm nghiệm của TUV cho mẫu đại diện

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) cấp

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công.

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn thông thường.

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% với nước sạch.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Dulux Professional Bột trét tường ngoại thất.	Sơn lót ngoại thất cao cấp Dulux Professional E500.	Sơn ngoại thất cao cấp Dulux Professional E500

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
website: www.duluxprofessional.com