

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Bột trét tường ngoại thất siêu cao cấp **Dulux Professional E700** là vật liệu xử lý bề mặt giúp làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông, che lấp những vết nứt nhỏ, tạo bề mặt cứng chắc sau khi xử lý mà không bị co rút gây rạn nứt.

- Làm phẳng bề mặt tường
- Độ bám dính cao
- Chống chịu thời tiết khắc nghiệt

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì 40 KG.

Màu sắc Trắng và Xám.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần Bột khoáng, xi măng, bột nhựa và phụ gia.

Thời gian khô Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường.

Thời gian cách lớp 1 - 2 giờ.
Sau khi thi công lớp bột sau cùng khoảng 1-2 ngày thì tiến hành xả nhám.
Lưu ý: nên thi công sơn sau khi xả nhám & vệ sinh từ 1 ngày trở lên.

Độ phủ lý thuyết Khả năng trải rộng của sản phẩm sẽ thay đổi phụ thuộc vào độ gồ ghề và độ xốp của bề mặt. 1 – 1.2m²/kg/2 lớp cho một lớp với độ dày tiêu chuẩn 1mm/lớp.

Bề mặt N/A

TƯ VẤN THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần thi công phải nhám chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công.

Lưu ý

- Không thi công bột trét lên bề mặt tường có nhiệt độ 40°C trở lên.
- Trường hợp tường quá khô và bề mặt hút nước, cần phải làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt tường bằng nước sạch theo phương pháp phun sương hoặc lăn bằng ru lô ướt trước khi trét bột.
- Khi trét bột, cần quan sát kỹ bề mặt bột trong/sau khi thi công. Nếu có bột khí nổi lên, cần miết chặt bay trét qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bột khí trên bề mặt.
- Tổng độ dày của các lớp bột không quá 3mm

Dụng cụ thi công Bay trét

Tỉ lệ pha nước

- Trộn 1 phần nước với khoảng 2.5 phần bột theo trọng lượng.
- Cho nước vào thùng trước rồi cho bột từ từ vào.
- Dùng máy trộn (nếu có) hay dùng thiết bị trộn cho đến khi có được hỗn hợp dẻo đồng nhất sẵn sàng sử dụng.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Dulux Professional bột trét tường ngoại thất E700	Sơn lót chống kiềm cao cấp Dulux Professional	Sơn ngoại thất cao cấp Dulux Professional

Liên hệ với nhân viên kinh doanh của Dulux Professional để được tư vấn thêm về hệ thống sơn phù hợp.

Sử dụng và bảo quản

- Bột trét phải được tồn trữ bên trong nhà hoặc nơi có mái che, tại các khu vực khô ráo và thông thoáng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn, tường và phải được đặt trên kệ gỗ cách mặt sàn, tường từ 10cm.
- Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Bao bì phải được đóng kín trong quá trình lưu trữ và sau mỗi lần sử dụng.
- Dùng ngay sau khi mở bao bì.
- Hỗn hợp bột sau khi trộn với nước cần sử dụng trong vòng 2-3h

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm.

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
website: www.duluxprofessional.com